

PENDIENTES DE FLORES EN CÉRNICO METÁLICO

De : Karine Barrera



Fácil



2h

Este tutorial está hecho de polímero Cernit con los últimos colores de la gama Metálica. Estos colores son maravillosos, el aspecto brillante e iridiscente se debe a los polvos de mica que se incluyen en la pasta, después de la cocción esta pasta es satinada, se ve suave y es luminosa.

¿Que material usar para Pendientes de flores en cérmico metálico ?

MATERIAL



Bastón cabeza de alfiler 30 x 0,8 mm flexible Dorado con oro fino x10
Ref :: ACC-240
Cantidad : 1



Anillas abiertas 4X0.5 mm - De Fabricación Europea - Dorado con oro fino x50
Ref :: ACC-357
Cantidad : 1



Bastón cabeza de alfiler flor 50x0,5 mm Dorado con oro fino x10
Ref :: ACC-510
Cantidad : 1



Pendientes media-bola 10 mm dorado con oro fino x2
Ref :: BO-135
Cantidad : 1



Pasta arcilla polimérica Cernit Metallic Nacarada 56gr (nº085)
Ref :: CERNIT-181
Cantidad : 1



Pasta arcilla polimérica Cernit Metallic Morado 56gr (nº900)
Ref :: CERNIT-187
Cantidad : 1



Ganchos pendientes con cuenta imitación nácar & anilla 13x10 mm Blanco - Dorado con oro fino x2
Ref :: EAR-348
Cantidad : 1



Entrepieza barra 2 anillas 30x3 mm Dorado con oro fino x1
Ref :: INTER-769
Cantidad : 4



Separadores 5 mm Dorado con oro fin x10
Ref :: MET-120
Cantidad : 1



Bolitas de latón de Fabricación Europea 8 mm Dorado con oro fino x 5
Ref :: MET-195
Cantidad : 1



Herramienta de moldeado para arcilla polimérica - Terminales con bolita Cernit 13 y 8 mm
Ref : : OTL-420
Cantidad : 1



Baroque nacarada PureCrystal 5841 cuenta redonda irregular 12 mm White Pearl x1
Ref : : SWB-734
Cantidad : 2



Molde silicono de resina63x63 mm - forma Flor de Cereza x1
Ref : : TECH-457
Cantidad : 1

Paso a seguir

★ Paso 1/7

Tome una pequeña cantidad de masa blanca nacarada, use guantes para aplastarla bajo los dedos para prepararla para pasar por la máquina de masa, pásela a la muesca más gruesa. Voltea un extremo de la bandeja de hornear sobre el molde, presiona el reverso para que la masa penetre bien, retira tu flor y haz otra. Corta suavemente los bordes de las flores con tu cuchilla siguiendo las marcas.



★ Paso 2/7

Toma tu flor en tu mano y aplasta cada pétalo con tus dedos. Entonces toma una herramienta de modelado de bolas para alargar y formar los pétalos. Coloca un pequeño trozo de papel de horno en un pétalo y pasa suavemente tus dedos sobre la superficie para alisarla. Si sus flores blancas se ensucian o se polvorizan, puede limpiar la superficie con un paño húmedo.



★ Paso 3/7

Perfore el centro de sus flores y colóquelas en un pedazo de papel de aluminio, levante los bordes ligeramente para dar un poco de volumen a las flores. Hornee sus piezas en un horno tradicional a 120 grados.



★ Paso 4/7

Enhebrar una arandela de inserción en un clavo de tallo con una cabeza de flor dorada. Pasa los tallos por el agujero de las flores.



★ Paso 5/7

Poner cada cuenta en un clavo de cabeza plana, dejar 1 cm y luego cortar el hilo. Con un par de alicates con extremos redondos haga un lazo que cerrará en uno de los anillos de la barra espaciadora. Pasa otro anillo en el otro lado y conecta esta pieza al clavo de la oreja.



★ Paso 6/7

Usar el tallo de la flor que es lo suficientemente flexible para rodear la barra de oro.



★ Paso 7/7

Aquí hay otro ejemplo de elaboración de flores, esta vez con pasta de violeta Cernit Metálica y otros primers pero trabajando con el mismo montaje que las flores blancas. Encontrará las referencias a continuación.



Resultado

