

DIY PULSERA DE ORO PARA MUJER CON COLGANTES GRIGRI

De : Lucie T Perles&Co



Fácil



20 minutos

¿Cómo se perfora el metal con los alicates de joyería?

Aprenda en este video tutorial cómo hacer fácilmente una pulsera para mujer en oro de 14K - 585 milièmes. Este tutorial es adecuado para principiantes, montaje de joyas es una actividad manual rápida y fácil. Con un poco de práctica y paciencia, dominarás gestos como abrir un anillo...

Crea tu joya-gri talismán incorporando pequeños abalorios de piedra natural (aquí, hemos elegido cuarzo ahumado, pero otros abalorios en piedras preciosas están disponibles en nuestro sitio), colgantes de letras, conchas,... La única dificultad para crear esta joya DIY es utilizar correctamente los alicates para perforar joyas. Verás en el vídeo que es muy sencillo hacer uno o varios agujeros en componentes metálicos finos.

La única dificultad es utilizar correctamente el alicate de joyería.

La tendencia siempre es llevar multitud de pulseras en la muñeca. Sólo tienes que elegirlas bien y combinarlas bien para sublimar tu look. Hazlo con estilo combinando esta fina pulsera con pulseras semainier.

La joyería con relleno de oro (oro laminado) es preciosa y duradera. Es una alternativa cualitativa y económica al oro macizo. Pero ¿qué es exactamente el gold filled? El gold filled es el tratamiento de un metal (a menudo a base de latón) que consiste en aplicar una capa de aleación de oro de grado variable mediante un proceso mecánico. El peso de la aleación de oro corresponde a 1/20 del peso total del producto. Para los más curiosos, explicamos las différences entre Gold Filled y Plaqué Or.

¿Que material usar para DIY Pulsera de oro para mujer con colgantes grigri ?

MATERIAL



Cadena malla Forçat 1.3 mm Gold filled x50cm
 Ref :: CHR-186
 Cantidad : 1

Charm ovalado facetado con bolitas 10x4 mm - Dorado con oro fino - Cuarzo ahumado x1
 Ref :: ETA-503
 Cantidad : 1



Cierre de reasa con anillo abierto 6 mm Gold filled
 Ref :: FRM-733
 Cantidad : 1



Anillas abiertas 6 x 0.6 mm de Gold filled x10
 Ref :: GLD-264
 Cantidad : 1



Anillas abiertas 2.8 x 0.6 mm de Gold filled Rosa x10
 Ref :: GLD-265
 Cantidad : 1



Accesorios forma de flor a pegar 9 mm de Gold filled x1
 Ref :: GLD-755
 Cantidad : 1



Elemento en forma de concha para pegar 14x16 mm - Gold filled x1
 Ref :: GLD-786
 Cantidad : 1



Charm letra del alfabeto 8 mm con anillo cerrado - L - Gold filled light x1
 Ref :: GLD-905
 Cantidad : 1

MATERIAL



Alicate para taladrar el metal : Hole Punch Pliers 1.5mm x1
 Ref :: OUT-407
 Cantidad : 1



Kit de 3 mini pinzas en una bolsa de arpilla de imitación
Ref :: OUT-918
Cantidad : 1

Paso a seguir

Paso 1/7

Taladre los componentes dorados con las tenazas para taladrar metal.

Paso 2/7

Pase la cadena Forçat por los orificios del elemento en forma de concha. La cadena debe pasar por encima del elemento.

Paso 3/7

Coloque una anilla abierta en el extremo de la cadena y añada la cadena rectangular en la anilla. No la planche a través de los orificios del elemento relleno de oro. Cierre la anilla.

Paso 4/7

Enrolle las cadenas alrededor de la muñeca para medir la circunferencia que necesitas. Corta el sobrante de las dos cadenas con un cortaalambres.

Paso 5/7

Abre una anilla de unión y utilízala para unir los dos trozos de cadena. Vuelve a cerrar la anilla.

Paso 6/7

Abra el anillo de cierre con resorte y fíjelo al anillo de unión que acaba de cerrar. Cierre el anillo de cierre con los alicates planos.



Paso 7/7

Añade los abalorios de tu elección a la cadena rectangular utilizando las anillas abiertas.

Resultado