

COLLARES DE PIEDRA NATURAL Y NÁCAR

De : Tiffanie Perles&Co



Fácil



20 minutos

¿Cómo se hace un collar con cadena y colgante?

Hacer un collar con una cadena y un colgante no tiene nada de complicado. Este es un tutorial de bisutería para principiantes. Para hacer estos dos collares de cadena, piedras naturales engastadas y nácar, necesitará un juego de alicates de joyero: unos alicates de corte para cortar las cadenas a la longitud adecuada, unos alicates redondos y unos alicates planos (o dos alicates planos) para abrir y cerrar las anillas de conexión.

Los colgantes y las Entrepiezas de piedras preciosas que ofrezco son de metal dorado fino. También tenemos entrepiezas y colgantes de piedras naturales en plata chapada en oro 925. No dude en echar un vistazo. La cadena de bolas y los pasadores son de acero inoxidable chapado en oro, excepto la cadena forçat, que es de oro relleno, también conocido como oro laminado. Esta última es muy fina y delicada, pero si lo desea, puede encontrar otra cadena compatible en acero inoxidable relleno de oro en la sección de variaciones de la lista de equipamiento. También encontrará los anillos y cierres equivalentes en chapado en oro. Usted elige el material que más le convenga: la nobleza del oro sobre una base metálica más clásica, o la resistencia y el precio asequible del acero inoxidable dorado. Tenga en cuenta, sin embargo, que actualmente no disponemos de un extremo de cadena de bolas en baño de oro.

Estos dos collares de turmalina, calcedonia y nácar son muy fáciles de hacer y muy delicados. Son un complemento sutil para cualquier conjunto: son fáciles de llevar sobre un jersey de mohair o para realizar una blusa. El colgante está disponible en varios colores. Puedes comprar varios y cambiar el colgante del collar en segundos para que combine con los colores de tu atuendo.

Los colores de la Entrepieza de turmalina son aleatorios.

¿Que material usar para Collares de piedra natural y nácar ?

MATERIAL



Anillas abiertas 3x0.6 mm Acero inox Dorado 316L x10
Ref :: ACC-737
Cantidad : 1



Terminales para cadena de bolas de 1,5 mm - Acero inoxidable 304 Dorado x4
Ref :: ACX-132
Cantidad : 1



Cadena malla Forçat lapidada 1.5 mm Gold filled x50cm
Ref :: CHR-008
Cantidad : 1



Cadena con bolas 1.6 mm de Acero inox Dorado x1m
Ref :: CHU-169
Cantidad : 1



Cierre de resorte de 6 mm - Acero inoxidable dorado 304 x1
Ref :: INX-869
Cantidad : 2



Anillas abiertas 4x0,7 mm en Acero inoxidable 316L Oro x10
Ref :: INX-872
Cantidad : 1



Entrepieza barra 29x4 mm - Dorado con oro fino - Turmalina x1
Ref :: ITC-501
Cantidad : 1

Colgante gota 18x7mm - Dorado Oro Fino - Nácar y Calcedonia rosa x1
Ref :: LTZ-737
Cantidad : 1

MATERIAL



Kit de 3 Pinzas para Joyas de alta calidad para joyería - Pinza plana, Pinza redonda, Pinza cortante
Ref :: OTL-580
Cantidad : 1

Paso a seguir

★ Paso 1/4

Corta entre 35 y 45 cm de cadena en función del tamaño de tu cuello y de tus preferencias. Prueba la longitud de la cadena en su cuello antes de cortarla. A continuación, corte la cadena en dos trozos iguales. En cada trozo, añada una anilla de 3 mm. Éstas se utilizarán para fijar la Entrepieza de turmalina. Cierre bien las anillas, yendo y viniendo ligeramente al final para colocar los dos extremos de la anilla borde con borde y evitar que la cadena se salga de la anilla.



★ Paso 2/4

Añade anillas de 3 mm a los otros dos trozos de cadena. A continuación, coloca un cierre de langosta en un lado y una anilla de 4 mm en el otro.



★ Paso 3/4

Corte un trozo de cadena de bolas ligeramente más grande que el collar anterior. Cótalo de 3 a 7 cm más largo que el primer collar. Prueba la longitud en el cuello antes de cortar.

En cada extremo de la cadena, añade los remates para la cadena de bolas y, a continuación, las anillas de eslabones y un cierre de resorte.



★ Paso 4/4

Añade una anilla de 4 mm al colgante y ciérralo en la cadena de bolas.



Resultado

