

¿CÓMO SE SELLAN LAS CRIOLLAS?

De : Laurence T Perles&Co



0 minutos

¿Cómo se sellan las Criollas?

Los pendientes Criollas son joyas atemporales. Fáciles de llevar, ocupan un lugar en cualquier joyero, tanto de hombre como de mujer. Disponibles en varios tamaños, materiales y estilos, estos pendientes de aro son perfectos para cualquier ocasión.

Las Criollas pueden sujetarse a la oreja de diversas maneras, ofreciendo comodidad y seguridad para adaptarse a las preferencias de cada uno:

- Con un émbolo cuando las Criollas están abiertas, para garantizar un ajuste discreto y fiable.
- Con un cierre articulado consistente en una pequeña barra con clip, perfecto para el uso diario.
- Con un cierre invisible consistente en una pequeña barra que se introduce en el cuerpo de la hebilla, creando la ilusión de un aro continuo sin interrupción visible.

Sin embargo, con el tiempo, el mecanismo de cierre, sobre todo en los cierres invisibles, puede perder su eficacia. No es infrecuente que los vástagos de los pendientes Criollas se desajusten, dificultando su cierre y su uso. Como resultado, los pendientes dejan de estar seguros y corre el riesgo de perderlos. Afortunadamente, este problema tiene fácil solución. La solución consiste en reajustar el vástago utilizando unos alicates redondos, para volver a colocarlo correctamente en el eje (como se explica en los pasos siguientes).

Para evitar que el vástago vuelva a desajustarse, guarde sus Criollas en una caja aparte, protegidas de golpes y roces. Así prolongará la vida de sus joyas y las mantendrá en perfecto estado para cualquier ocasión.

Paso a seguir

Paso 1/3

Inspeccione las Criollas para identificar cualquier desalineación. El tallo puede estar ligeramente doblado o desplazado con respecto al orificio de las Criollas. Asegúrese de que las Criollas estén limpias y libres de cualquier obstrucción que pudiera impedir que el tallo se realinee correctamente.

Paso 2/3

Tome las pinzas redondas en una mano y las Criollas en la otra. Coloque suavemente la varilla en la muesca de las pinzas redondas. Aplique con cuidado una ligera presión para enderezar la varilla, llevándola suavemente hacia el eje del orificio. Evite ejercer una fuerza excesiva sobre la varilla para evitar romperla o dañarla.

Paso 3/3

Después de reajustar el vástago, pruebe a cerrar las Criollas para comprobar que el vástago encaja en el orificio. Si es necesario, reajuste repitiendo la operación hasta que el vástago quede perfectamente alineado.

Resultado