

COMO COLOCAR LOS STRASS HOTFIX PURECRYSTAL?

De : Perles & Co



0 minutos

Advertencia - Este tutorial ha sido traducido por una máquina y no por un traductor profesional. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. No dude en ponerte en contacto con nuestro amable equipo de apoyo al cliente a través de nuestro formulario, si necesitas ayuda para entender este tutorial.

Este tutorial es para la aplicación de diamantes de imitación de cristal Hotfix. Tiene que brillar, tiene que iluminar, tiene que brillar ante el gris del otoño-invierno. Y ya no nos contaremos con usos solo por la noche. Por el contrario, ponemos pedrería de cristal por todas partes, tanto en los outfits diarios de día como de noche. ¡Y hay que aplicarla bien! ¡Pero no te preocupes, es muy fácil! ¡Sólo sigue los pasos y verás que es sencillo! (corazón, corazón, cuadrado, estrella, abanico, triángulo...). Varios colores y efectos: pedrería para pegar con un pegamento adhesivo, pedrería para coser para fijar una aguja e hilo, y los diamantes de imitación hotfix con un dorso pre-pegado.

¿Alguna vez te has preguntado cómo poner diamantes de imitación para planchar? Esta hoja técnica responderá a sus preguntas brindándole toda la información necesaria para aplicar diamantes de imitación en adhesivo.

De hecho, existen miles de posibilidades de diseño que son ideales para personalizar prendas, accesorios como bolso o zapatos, objetos decorativos como cojines. ¡Para ti, los pequeños toques personalizados y los bolsos de mano de noche que no se parecen a ningún otro!



El principio de aplicación de Hotfix

Los diamantes de imitación de cristal Hotfix no necesitan pegamento para adherirse a la tela. De hecho, su fondo plástico está recubierto con un material térmico, lo que permite una aplicación rápida y sencilla. Este adhesivo plástico tiene un efecto similar al de la cera de abeja. Una vez enfriado, el adhesivo fija de forma firme y permanente los componentes del cristal al soporte de la base. Los diamantes de imitación Hotfix permiten una fija aplicación de los diamantes de imitación de cristal en la tela.

El adhesivo de la pedrería de cristal se caracteriza por su resistencia al lavado y por la sencillez de su mantenimiento. La temperatura, duración y presión de aplicación deben ajustarse según la naturaleza del soporte teñido base.



¿Cómo pegar pedrería en una prenda?

“¿Cómo pegar diamantes de imitación en calzado sobre todo? Esta es quizás una pregunta que te hasido cuando querías hacer un diseño de carnaval para los niños pequeños o un diseño para la gala de baile de tu hija, tu sobrina o tu nieta.

Es gracias a una fuente de calor que los diamantes de imitación se adheren de forma segura a la ropa. Hay varios métodos para esto: el aplicador de diamantes de imitación o la plancha.

Pega diamantes de imitación con un aplicador Hotfix

Los paladores aplicadores calientados ofrecen una solución rentable para los elementos de sellado térmico. Estos aplicadores de diamantes de imitación hotfix se suministran con puntas adecuadas entre 2 y 3 mm, a la forma de sus cristales a pegar.

Si ya tiene uno de estos aplicadores de diamantes de imitación, busque más! Encuentre todos nuestros aplicadores Hotfix y sus consejos para aplicar rípidamente diamantes de imitación con plancha a sí mismo accesorios de brocado y artículos decorativos.



1. Cómo usar el aplicador: para garantizar la adherencia de la diamante en el vestido, utilice el aplicador de diamante de imitación de cristal de la forma que se muestra en la foto.

2.

2. Usar el aplicador: asegúrese de la temperatura adecuada, ya que ha calido el aplicador de diamante de imitación de cristal de la forma que se muestra en la foto.

3.

3. Dese el aplicador Hotfix aplicado en la zona de la pieza que tiene que pegar. Tenga en cuenta que el aplicador de diamante de imitación de cristal de la forma que se muestra en la foto.

Para saber más sobre el uso de este tipo posicionador de stress, no dude en consultar nuestra ficha técnica para saber cómo personalizar tu ropa con el aplicador hotfix. ¡Cuidado con tus dedos! Al aplicar pedrería, el extremo del aplicador y las puntas de los diamantes de imitación se calientan tanto que se enfriarán antes de cambiar las puntas.

Pegar diamantes de imitación con una plancha

Como regla general, todos los diamantes de imitación termoadhesivos Hotfix de vidrio se pueden pegar con una plancha. Sin embargo, dado que este dispositivo solo ofrece un control limitado de la presión y la temperatura, a veces es difícil controlar la temperatura de la plancha.

La suela de la plancha no debe perforarse para permitir que escape el vapor. La presión residual y la presencia de gotas de agua y vapor afectarán negativamente la calidad de la aplicación.

Por favor, recuerde siempre planchar sobre una superficie de trabajo firme, plana y regular.



1. Síntesis de la señal (+) (más de 150 °C / 302 °F).

2.

2. Utilizar una pieza de tela en los cortes para evitar que las telas se rayen la plancha.

3.

3. Una funda de SoftFix para proteger la suela de la plancha de los diamantes de imitación de cristal de la forma que se muestra en la foto.

Como regla general, el tiempo de aplicación debe ser suficiente para permitir que el calor activa el adhesivo fusible y penetra que penetra en las fibras del soporte textil base. Por lo general, toma unos minutos para que el diamante de imitación se adhiera completamente.

Sin embargo, la duración de la aplicación requiere una plancha depende de varios criterios:

- Elementos de revestimiento utilizados,
- Los tipos de soporte textil utilizados,
- El tipo de material de la tela de la plancha,
- El equipo utilizado,
- La temperatura del soporte textil b75°C,
- de la cara de aplicación de calor,

Para adaptarla a su aplicación, le recomendamos que realice pruebas preliminares sobre el material base seleccionado. Comience a una temperatura baja para que pueda aumentarla a medida que avanza en las fases de prueba.

Refriego

Por favor, deje que el adhesivo para planchar tarde 24 horas en asentarse por completo. Lave o realice pruebas de calidad después de este período para ver si sus pedrerías no se desprenden.

Teléfonos inadecuados

Sin embargo, no se recomiendan todos los textiles. Algunos tejidos y acabados especiales no son aptos para la aplicación Hotfix, debido a su baja capacidad de absorción.

A continuación se muestra una lista de telas y acabados inadecuados:

- Telas de punto,
- Telas muy finas, como el tul,
- Piel lisa o piel sintética lisa
- Telas impermeabilizadas (silicona, resina sintética utilizada como impermeabilizante)
- Recubrimientos de teñido?
- Tratamientos de teñido?
- Tratamientos que facilitan el mantenimiento
- Acabados de fluorocarbono
- Aplicaciones de silicona
- Ciertos tintes (tintes que contienen pigmentos metálicos)
- Tratamientos enzimáticos

A veces es necesario tratar el soporte textil antes de la aplicación para eliminar cualquier acabado no deseado (y mío particularmente agentes suavizantes) y así mejorar la capacidad de absorción.

Los problemas más frecuentes que se encuentran al instalar diamantes de imitación hotfix

Estos son los problemas que puede encontrar y sus soluciones:

PROBLEMA	CASO
• Le produit n'adhère pas au support textile.	1, 2, 3, 4, 5, 6
• Qualité inférieure sur les vitres.	7, 8, 9, 10
• Le feuillet céleste tombe des vitres.	7, 8, 9, 11, 12
• Le produit n'adhère pas sur les coutures ou les tissus comportant plusieurs couches.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 13

CAUSE	RECOMMANDATION
1. La température d'application est trop basse.	Beber la temperatura de la noche 120 °C (350 °F). Se reporta un mal de selección Hotfix para las telas de selección.
2. Répétition inégale de la chaleur sur la surface chaufante.	Contrôle la température de l'outil d'un bord de mesure thermique ou d'un thermomètre à la fois, puis régler les paramètres de chauffage de l'outil.
3. La durée d'application est trop courte.	Augmentez la durée d'application. L'efficacité de Hotfix Hotfix se les tissus comportant plusieurs couches et sur les tissus avec une grande densité de fibres. La chaleur doit être appliquée sur le dessus des pierres. Se reporter au tableau de sélection Hotfix.
4. La pression est insuffisante.	Une fois après la première application, augmentez la pression. Se reporter au tableau de sélection Hotfix.
5. La pression chaufante ne se ferme pas de manière uniforme.	Régler la pression chaufante.
6. La pression n'est pas adoptée.	Évitez des tissus avec différentes épaisseurs ou feuilles de protection pour déterminer l'efficacité la plus appropriée.
7. La température est trop élevée.	Chauder la température de la noche 120 °C a 170 °C (220 °F ~ 340 °F). Se reporta un mal de selección Hotfix pour plus d'informations.
8. La durée d'application est trop longue.	Réduire la durée d'application. Se reporter au tableau de sélection Hotfix.
9. La pression est trop élevée.	Réduire la pression ou switcher de la presión chaufante. Se reporta un mal de selección Hotfix pour plus d'informations.
10. La pression est trop rigide.	Utiliser une plaque de séparation simple.
11. La feuille céleste émettent fumée.	Reportez la feuille en feu et la fumée à vapour.
12. Le feuillet céleste transpire laisse des traces.	Décorez la feuille avec pris que possède des contours de cristal, ou de réduire les marques.
13. Les éléments Hotfix ne sont pas adhésifs sur la chaleur de la presse.	Les éléments Hotfix ne sont pas adhésifs sur la chaleur de la presse. Sélectionnez les tissus, boutons, boutons, boutons, boutons, etc., en disposer des piéces de feux pour réguler la surface profile de la source de chaleur.

Alora que sabe todo sobre el uso de diamantes de imitación hotfix, practiquemos. ¡Describa nuestra amplia gama de diamantes de imitación hotfix adhesivos hoy y comience! Sigue nuestro tutorial para aprender a *pegar un parche* con pedrería para transformar una chaqueta militar en una chaqueta totalmente rockera. Sencillito y rápido de usar, ¡dale una segunda vida a tus camisetas viejas!



www.perlesandco.com

Resultado